



НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователь гальванически отделяет USB шину и прибор.
Кабель предназначен для настройки приборов перед началом их работы в технологии.

ИНТЕРФЕЙС

Скорость: 600...230 400 baud

ПИТАНИЕ

5 V/100 mA от USB

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: 0°...60 °С

Температура хранения: -10°...85 °С

Прочность изоляции: для степени загрязнения II, категория измерения III

Вход/выход > 300 V (СИ), 150 V (ДИ)